

Owner's Manual

SET-UP OPERATION MAINTENANCE



IMPORTANT: Read Safety Rules and Instructions Carefully

PRINTED IN U.S.A. OG-4605

CALLING CUSTOMER SUPPORT

 LOCATE YOUR MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER which appears on your unit and record the information in the space provided below.

IMPORTANT: You must have these numbers, along with the date and proof of purchase to receive warranty or service.

- If you are having difficulty assembling this product or if you have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, please call an authorized dealer.
- Please have your model number and serial number ready when you call.

NOTE: Although both numbers are important, you will be asked to enter only your serial number before your call can be processed.




TABLE OF CONTENTS

CALLING CUSTOMER SUPPORT 2
TABLE OF CONTENTS
IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES
SLOPE GAUGE6
UNPACKING
ASSEMBLY7
CONTROLS
OPERATION
ADJUSTMENTS12
LUBRICATION
MAINTENANCE12
OFF SEASON STORAGE INSTRUCTIONS14
TROUBLE SHOOTING15
REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DÉTACHÉES16
WARRANTY

This unit has been inspected against the manufacturers quality check list. In case of a discrepancy, please call us. We will make every effort to ship the part(s) by courier within one working day of your call.

IMPORTANT SAFE OPERATION PRACTICES



WARNING: This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol— heed its warning.



DANGER: This machine was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them guickly.
- Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.
- Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
- To help avoid blade contact or a thrown object injury, keep bystanders, helpers, children and pets at least 75 feet from the machine while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be tripped over or picked up and thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury.
- Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction which may cause discharged material to ricochet back toward the operator.
- Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes.
 Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.

- Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Never operate this machine in bare feet, sandals, slippery or light weight (e.g. canvas) shoes.
- Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not hold on to the mower if you are falling; release the handle immediately.
- Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or obstruction first look down and behind to avoid tripping and then follow these steps:
- a) Step back from the mower to fully extend your arms.
- b) Be sure you are well balanced with sure footing.
- Pull the mower back slowly, no more than half way toward you.
- d) Repeat these steps as needed.
- Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.
- A missing or damaged discharge cover can cause blade contact or thrown object injuries.
- Do not engage the self-propelled mechanism on units so equipped while starting engine.
- Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- The blade control handle is a safety device.
 Never attempt to bypass its operation.
 Doing so makes the safety device inopera-

tive and may result in personal injury through contact with the rotating blade. The blade control handle must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.

- Never operate the mower in wet grass. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your footing, release the blade control handle immediately and the blade will stop rotating within three seconds.
- Mow only in daylight or in good artificial light. Walk, never run.
- Stop the blade when crossing gravel drives, walks or roads.
- If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Shut the engine off and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.
- Never operate mower without proper trail shield, discharge cover, grass catcher, blade control handle or other safety protective devices in place and working. Never operate mower with damaged safety devices. Failure to do so, can result in personal injury.
- Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- Only use parts and accessories made for this machine by the manufacturer. Failure to do so, can result in personal injury.
- If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Contact your customer support department.

SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15 degrees, do not mow it.

DO:

• Mow across the face of slopes; never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the blade control handle immediately, and the blade will stop rotating within 3 seconds.

DO NOT:

- Do not mow near drop-offs, ditches or embankments, you could lose your footing or balance.
- Do not mow slopes greater than 15 degrees as shown on the slope gauge.
- Do not mow on wet grass. Unstable footing could cause slipping.

CHILDREN

- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the mower and the mowing activity. They do not understand the dangers. Never assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn mower off if a child enters the area.
- Before and while moving backwards, look behind and down for small children.
- d) Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision of a child who may run into the mower.
- Keep children away from hot or running engines. They can suffer burns from a hot muffler.
- Never allow children under 14 years old to operate a power mower. Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.

SERVICE SAFE HANDLING OF GASOLINE:

 To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.

- a) Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner.
 Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- c) When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- d) Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- e) Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- f) Never fuel machine indoors.
- g) Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- h) Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
- Replace gasoline cap and tighten securely.
- If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- k) Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.
- To reduce fire hazard, keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- m) Allow machine to cool at least 5 minutes before storing.

GENERAL SERVICE:

- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- Check the blade and engine mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Also, visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, worn) Replace blade with the original equipment manufacturer's (O.E.M.) blade only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade(s) or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- After striking a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground against the engine. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before starting and operating the mower.
- Grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace immediately with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Do not change the engine governor setting or overspeed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- Observe proper disposal laws and regulations. Improper disposal of fluids and materials can harm the environment.

SI-102 7.23.03



WARNING - Your Responsibility:

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

SLOPE GAUGE

(Keep this sheet in a safe place for future reference.)

USE THIS SHEET AS A GUIDE TO DETERMINE SLOPES WHERE YOU MAY NOT OPERATE SAFELY --- SIGHT AND HOLD THIS LEVEL WITH A VERTICAL TREE A CORNER OF A BUILDING ----OR A FENCE POST FOLD ON DOTTED LINE, REPRESENTING A 15° SLOPE A POWER POLE **⚠** DANGER *:*

Do not mow on inclines with a slope in excess of 15 degrees (a rise of approximately 21/2 feet every 10 feet). A riding mower could overturn and cause serious injury. If operating a walk-behind mower on such a slope, it s extremely difficult to maintain your footing and you could slip, resulting in serious injury.

Operate RIDING mowers up and down slopes, never across the face of slopes.

Operate WALK-BEHIND mowers across the face of slopes, never up and down slopes.

It is suggested that this manual be read in its entirety before attempting to assemble or operate. Keep this manual in a safe place for future reference and for ordering replacement parts.

This unit is shipped **WITHOUT GASOLINE or OIL.** After assembly, service engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit.

NOTE: Reference to right or left hand side of the mower is observed from the operating position.

UNPACKING

REMOVING UNIT FROM CARTON

- Remove staples, break glue on top flaps, or cut tape at carton end and peel along top flap to open.
- Remove loose parts included with unit (i.e., operator's manual, oil, etc.).
- Cut corners and lay carton down flat. Remove packing material.
- Roll or slide unit out of carton. Check carton thoroughly for loose parts.

CAUTION: DO NOT BEND OR KINK CABLES.

TOOLS REQUIRED

Pair of Pliers Funnel

ASSEMBLY

CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG WIRE. IF THE WIRE IS NOT EQUIPPED WITH A RUBBER BOOT, SEE SEPARATE ENGINE MANUAL FOR GROUNDING PROCEDURE.

- Remove grass bag from the unit and set it out of the way. See Figure 1, step 1.
- Remove any packing material which may be between the upper and lower handles for shipping purposes.
- Raise the lower handle in the direction shown in Figure 1, step 2 till it snaps into place.
- Raise the upper handle in the direction shown in Figure 1, step 3. Tighten the wing nuts which are already on the handle. See Figure 2.
- Pull the drive control handle all the way back.
- While holding the drive control handle, hook the "Z" end of the drive cable into the bot-




Figure 1




Figure 2





Figure 3

tom hole of the drive control handle from inside to outside. See Figure 3.

NOTE: Make certain the drive cable is routed around the outside and above the lower handle so it does not interfere with attaching the grass bag.

- Attach drive cable to the lower handle with one cable tie. Insert peg on cable tie into the hole on the lower handle. Pull cable tie tight and cut off the extra.
- For shipping purposes, the hairpin clip is placed in the outer hole of the weld pin on the lower handle. Remove the hairpin clip from the outer hole of the weld pin. See Figure 4.
- Using a pair of pliers, insert the hairpin clip into the inner hole on the weld pin. Repeat on other side.



Place the hairpin clips in the inner hole.

Figure 4

 Insert the carriage bolt, included in the hardware pack, in the upper hole on the handle mounting bracket (carriage bolt must go to the inside of handle). See Figure 4. Secure with one plastic wing nut, also included in the hardware pack. Repeat on the other side with remaining items from the hardware pack.

ATTACHING DRIVE ADJUSTER BLOCK


- The drive adjuster block is attached to the drive cable.
- Remove bolt attached to the lower right handle.
- Align the drive adjuster block, curved side against handle, with hole in handle.
- Secure drive adjuster block with bolt previously removed. See Figure 5.

ATTACHING STARTER ROPE

- The rope guide and wing nut are attached to the starter rope, on top of the engine. Remove the wing nut from rope guide. Remove the rope guide from the starter rope.
- With the spark plug wire disconnected and grounded as instructed in the separate engine manual, hold the blade control handle against the upper handle, and pull the starter rope out of the engine. Hold the rope guide as shown so the opening in the rope guide is toward the front of mower. Slip the rope guide around the starter rope and into the right side of lower handle using the hole shown. Secure using the small wing nut. See Figure 5.
- Make certain all nuts and bolts are tightened securely.

ASSEMBLY OF GRASS CATCHER

NOTE: If your mower's grass catcher is assembled, proceed to the next section. If not, follow these steps.



Soft Grass Bag

NOTE: Make certain the grass bag is turned right side out before assembling (warning label will be on the outside).

- Place bag over frame (black plastic side is the bottom of bag.) Insert the hooks on the frame through the holes in the side plastic channels of the bag. See Figure 6.
- Secure bag to frame by working the plastic channels on bag over frame as shown in Figure 6. All of the plastic channels except center top of bag attach from the outside of bag. Center top of bag attaches from the inside of bag.




Figure 6

ATTACHING GRASS CATCHER TO MOWER

 Lift the rear discharge door on the mower, and place the grass catcher on the pivot rod.
 Let go of discharge door so that it rests on the grass catcher. See Figure 7.

NOTE: Make certain cables are routed to the outside of the handle so they are not in the way when attaching the grass catcher.

TO REMOVE THE GRASS CATCHER

• Lift the rear discharge door on the mower as shown in Figure 7. Lift the grass catcher up




Figure 7

and off the pivot bar. Release the rear discharge door.



WARNING: Never operate the mower unless the hooks on the grass catcher are seated on the pivot rod, and the rear discharge door rests firmly against the top of the grass catcher.

CONVERTING TO SIDE DISCHARGE

If your unit is equipped with a side discharge deflector, you can convert to a side discharge mower as follows:

- Remove the grass catcher as previously described.
- On the side of the mower deck, lift the hinged mulching plug. See Figure 8.
- Slide the two hooks on the side discharge deflector under the hinge pin on the hinged mulching plug assembly.
- · Lower the hinged mulching plug.

NOTE: Do not remove the hinged mulching plug at any time, even when you are not mulching.



WARNING: All mowers are equipped with a rear protective guard. The guard helps eliminate projectiles thrown by the blade from injuring the operator. DO NOT REMOVE THIS GUARD.




Figure 8

CONVERTING TO MULCHER

- · Remove the grasscatcher.
- If the unit was set up for side discharge, lift the hinged mulching plug on the side of the deck and remove the side discharge chute.
 Lower the hinged mulch plug. See Figure 8.

CAUTION: Do not run your lawn mower without chute deflector, mulching plug or an approved grass catcher in place. The deflector will deflect a projectile thrown by the blade into the lawn.

FINAL ASSEMBLY

Check all nuts and bolts for correct tightness.

CONTROLS

Read this owner's manual and safety rules before operating your lawn mower. Compare Figure 9 with your lawn mower to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



WARNING: The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the operator's eyes thus causing severe eye damage. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

Drive Control Handle

This mower is equipped with Smart Speed™ transmission which enables the drive control handle to adjust the mowing speed automatically with your walking. The drive control handle is located on the upper handle. Push the handle forward to engage drive, pull it backwards to stop. The farther the handle is pushed forward, the faster the mower will propel.

Blade Control Handle

The blade control handle is located on the upper handle of the mower. See Figure 9. The blade control handle must be depressed in order to operate the unit. Release the blade control handle to stop the engine and blade.



WARNING: The blade control handle is a safety device. Never attempt to bypass its operations.

Starter Rope

The starter rope is attached to the handle. Stand behind the unit and pull the starter rope to start the unit.

Throttle Control

The engine is equipped with a constant speed throttle which is set at full throttle for maximum engine and cutting performance.

Cutting Height Adjustment Lever

These levers are located on each wheel and they are used to adjust the cutting height. All four levers have to be at the same relative position to ensure uniform cut.

OPERATION

Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual packed with your mower. Read instructions carefully.



WARNING: Never fill fuel tank indoors, with engine running or until the engine has been allowed to cool for at least two minutes after running.

BEFORE STARTING

 Attach spark plug wire to spark plug. If unit is equipped with a rubber boot over the end of the spark plug wire, make certain the metal loop on the end of the spark plug wire (inside the rubber boot) is fastened securely over the metal tip on the spark plug. See Figure 10.

TO START ENGINE AND ENGAGE BLADE



WARNING: Be sure no one other than the operator is standing near the lawn mower while starting engine or operating mower.



WARNING: Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.



WARNING: Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on engine and lawn mower.

 If your unit is equipped with a primer, prime engine as instructed in the separate engine manual packed with your unit.




Figure 9 - The left rear wheel has been left out of the picture for clarity



Figure 10

- If your unit is equipped with a two speed control on engine refer to separate engine manual packed with your unit.
- Standing behind the mower, depress the blade control handle and hold it against the drive control handle. Make sure the drive control handle is pulled all the way back.



WARNING: If the drive control handle is not pulled all the way back, the mower will propel forward when started.

- Grasp the recoil starter handle and pull slowly until resistance is felt, then pull rapidly to start engine and avoid kickback. Return it slowly to the rope guide bolt.
- After the engine starts, push the handle forward to engage drive, pull it backwards to stop. Release the drive clutch control to slow down when negotiating an obstacle, making a turn, or stopping. The farther the handle is pushed forward, the faster the mower will propel.

NOTE: The blade control handle must be depressed in order to operate the unit. Release the blade control handle to stop the engine and blade.

TO STOP ENGINE

- Release the blade control handle to stop the engine and blade.
- Disconnect the spark plug wire as instructed in the separate engine manual to prevent accidental starting while equipment is unattended.



WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.



WARNING: If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from spark plug, thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

USING YOUR MULCHER (Optional)

Mulching mowers use a specially designed blade to chop the grass clippings extra fine and then blow them back down into the lawn. The small clippings decompose quickly becoming a natural fertilizer that returns much of the needed nutrients to the soil. Continuous mulching means continuous free natural fertilization, no messy clippings to worry about ever again and the end result for you is a much greener healthier lawn.



WARNING: Your mower is designed to cut normal residential grass of a height no more than 10". Do not attempt to mow through unusually tall, dry grass (e.g., pasture) or piles of dry leaves. Debris may build up on the mower deck or contact the engine exhaust presenting a potential fire hazard.

FOR THE BEST RESULTS WHEN MULCHING:

- Clear lawn of debris. Be sure that the lawn is clear of stones, sticks, wire or other foreign objects which could damage the lawnmower. Such objects could be accidentally thrown out by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others as well as damage to property and surrounding objects.
- Do not cut wet grass. For effective mulching do not cut wet grass because it tends to

- stick to the underside of the deck preventing proper mulching of the grass clippings.
- · Cut no more than 1/3 the length of the grass. The recommended cut for mulching is 1/3 the length of the grass. Ground speed will need to be adjusted so the clippings can be dispersed evenly into the lawn. For especially heavy cutting in thick grass it may be necessary to use one of the slowest speeds in order to get a clean well mulched cut. When mulching long grass you may have to cut the lawn in two passes, lowering the blade another 1/3 of the length for the second cut and perhaps cutting in a different pattern than was used the first time. Overlapping the cut a little on each pass will also help to clean up any stray clippings left on the lawn. The mower should always be operated at full throttle to get the best cut and allow it to do the most effective job of mulching.
- Clean underside of deck. Be certain to clean the underside of the cutting deck after each use to avoid a build-up of grass, which would prevent proper mulching.
- Mulching Leaves. The mulching of leaves can also be beneficial to your lawn. When mulching leaves make sure they are dry and are not laying too thick on the lawn. Do not wait for all the leaves to be off the trees before you mulch.
- It is recommended keeping driveways and sidewalks on the operators right while moving. Continue mowing using this pattern, having the left side of your lawnmower next to the uncut grass. Mulching with the cutting area of the mower on the lawn avoids grass clippings in undesirable areas.

DECK

The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings, leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion, and may prevent proper mulching.

The deck may be cleaned by tilting the mower and scraping clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

NOTE: We do not recommend the use of pressure washers or garden hose to clean your unit. These may cause damage to electric components, spindles, pulleys, bearings, or the engine. The use of water will result in shortened life and reduce serviceability.

ADJUSTMENTS

CAUTION: DO NOT AT ANY TIME MAKE ANY **ADJUSTMENT** TO LAWNMOWER WITHOUT **FIRST** STOPPING THE **ENGINE** AND DISCONNECTING THE **SPARK** PLUG WIRE

Adjusting Cutting Height

- Stop mower and disconnect spark plug cable before changing mower cutting height.
- The wheel adjusters give you nine (9) different cutting positions.

Medium is the best for most mowers.

 To change the height of cut, squeeze adjuster lever toward the wheel, moving up or down to selected height. See Figure 11.



NOTE: All wheels must be in the same height of cut.

Figure 11

 When cutting in heavy or moist grass, the rear of lawnmower may be raised higher to allow better discharge of the grass.

Adjusting Drive Clutch

The drive clutch adjustment wheel is located on the lower right handle and is used to tighten or loosen tension on the drive cable. Adjust this cable if:

- a) the mower does not propel itself: or
- b) the wheels hesitate with the drive control handle pushed forward.
- To adjust, rotate the adjustment wheel with your fingers, see Figure 12. Turn the wheel to the left to tighten the drive cable. Turn the wheel to the right to loosen the drive cable.




Figure 12

LUBRICATION

CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG WIRE BEFORE SERVICING

WHEELS - Lubricate the ball bearings (if so equipped) in each wheel at least once a season with a light oil. Also, if the wheels are removed for any reason, lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light oil. Engine oil may also be used.

ENGINE - Follow engine manual for lubrication instructions.

BLADE CONTROL - Lubricate the pivot points on the blade control handle and the brake cable at least once a season with light oil. The blade control must operate freely in both directions.

DISCHARGE DOORS - The torsion springs and pivot points should be lubricated periodically with light oil to prevent any rust or binding. Door must work freely.

TRANSMISSION - The transmission is pre-lubricated and sealed at the factory and does not require lubrication on a regular basis as part of maintenance.

MAINTENANCE

For best results your blade should be sharp. The blade may be resharpened by removing it and either grinding or filing the cutting edge keeping as close to the original bevel as possible.

Improper blade balance will result in excessive vibration causing eventual damage to the engine and mower. Be sure to carefully balance blade after sharpening.

After prolonged use, especially in sandy soil conditions, the blade will become worn and lose some of the original shape. Cutting efficiency will be reduced and the blade should be replaced. Replace with an approved factory replacement blade only. Possible damage resulting from blade unbalance condition is not the responsibility of the manufacturer.

NOTE: Tip mower as specified in separate engine manual. If not specified tip with carburetor up.

CUTTING BLADE

CAUTION: Cutting grass in sandy soil condition causes abrasive wear to the blade.



WARNING: When removing the cutting blade for sharpening or replacement, protect hands by using heavy gloves or a rag to grasp the cutting blade.

- Remove the bolt which hold the blade adapter-pulley assembly to the engine crankshaft. Remove the pulley assembly and the bell support from the crankshaft. See Figure 13.
- Remove the blade from the blade adaptor and pulley.

Installing the blade

- Before reassembling the blade-pulley assembly to the unit, lubricate the engine crankshaft and the inner surface of the blade adapter with light oil (or engine oil).
- · Lubricating the bolt hole and hex bolt.
- Insert the hex bolt, earlier removed, through the center holes on the blade bell support and the blade adapter-pulley assembly respectively.
- Install the blade assembly up on the crankshaft. Tighten the hex bolt to the torque listed below.

IMPORTANT: The bolt, used to secure the blade to the engine, is especially heat-treated. **Do not substitute.** To order replacement bolt, refer to the parts listed in the middle of this manual.

Blade Mounting Torque

Center Bolt: 450 in. lbs. min., 600 in. lbs. max.

To ensure safe operation of your unit, **all** nuts and bolts must be checked periodically for correct tightness.

ENGINE

Refer to the separate engine manual for engine maintenance instructions.

Maintain **engine oil** as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Read and follow instructions carefully.

Under normal conditions service air cleaner as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Clean every few hours under extremely dusty conditions. Poor engine performance and flooding usually indicates that the air cleaner should be serviced.

The **spark plug** should be cleaned and the gap reset once a season. Spark plug replacement is recommended at the start of each




Figure 13

mowing season; check engine manual for correct plug type and gap specifications.


NOTE: This spark ignition system meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is essential to engine performance and life. Be certain to remove all grass, dirt and combustible debris from muffler area.

REAR FLAP REPLACEMENT

The rear flap is attached to the back of the mower deck, and is designed to minimize the possibility that objects will be thrown from the rear of the mower toward the operator. If the rear flap becomes damaged, replace as follows.

To remove the old rear flap, cut off the flat end of the wire rod which secures it to the deck using a pair of side-cutters. Attach the new rear flap using the new rod provided with the rear flap, bending the ends of the rod over to secure.



Front Drive Cover

Figure 15




Figure 15

BELT REMOVAL AND REPLACEMENT

- Remove the two shoulder screws from on top of the deck which secures the front drive cover to the mower deck. See Figure 14.
- Remove the front drive cover from the unit by lightly pressing inward on the sides of the front drive cover. This will release the tabs that secure the front drive cover to the height adjuster brackets. See Figure 14.

- Remove the idler from idler bracket using 7/16" wrench and socket. See Figure 14.
- Remove the belt from the transmission. See Figure 1.
- Remove the belt from the engine pulley and around the blade. See Figure 15.
- · Reassemble in reverse order with new belt.

NOTE: Begin idler reassembly by inserting bolt up through the idler bracket hole.

Adjust the Drive Clutch as instructed in "Adjusting Drive Clutch" Section.

OFF SEASON STORAGE INSTRUCTIONS

The following steps should be taken to prepare lawn mower for storage.

- Clean and lubricate mower thoroughly as described in the lubrication instructions.
- Refer to engine manual for correct engine storage instructions.
- Coat mower's cutting blade with chassis grease to prevent rusting.
- · Store mower in a dry, clean area.

NOTE: When storing any type of power equipment in an unventilated or metal storage shed, care should be taken to rust-proof the equipment. Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially cables and all moving parts.


NOTE: Be careful not to bend or kink cables.

NOTE: If the starter rope becomes disconnected from rope guide on handle, disconnect and ground the spark plug wire. Depress the blade control handle and pull the starter rope out from engine slowly. Slip the starter rope into the rope guide bolt on handle.

TROUBLE SHOOTING				
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION		
Engine fails to start	Blade control handle disengaged.	Engage blade control handle.		
	Spark plug wire disconnected.	2. Connect spark plug wire.		
	3. Fuel tank empty, or stale fuel.	3. Fill tank with clean, fresh gasoline.		
	4. Blocked fuel line.	4. Clean the fuel line.		
	5. Faulty spark plug.	5. Clean, adjust gap or replace.		
	6. Engine flooded.	6. Wait a few minutes to restart, but do not prime.		
Engine runs erratic	1. Spark plug wire loose.	1. Connect and tighten spark plug wire.		
	2. Blocked fuel line or stale fuel.	Clean the fuel line; fill the tank with clean, fresh gasoline.		
	3. Vent in gas plugged.	3. Clear vent.		
	4. Water or dirt in fuel system.	Drain the fuel tank and carburetor. Refill with fresh fuel.		
	5. Dirty air cleaner.	5. Clean air cleaner.		
	6. Carburetor out of adjustment.	6. Adjust carburetor.		
Engine overheats	1. Engine oil level low.	1. Fill crankcase with proper oil.		
	2. Air flow restricted.	Remove blower housing and clean.		
	Carburetor not adjusted properly.	3. Adjust carburetor.		
Idles poorly	Spark plug fouled, faulty or gap too wide.	Reset gap to .030" or replace spark plug.		
	2. Carburetor improperly adjusted.	2. Adjust carburetor.		
	3. Dirty air cleaner.	3. Clean air cleaner.		
Excessive vibration	Cutting blade loose or unbal- anced.	Tighten blade and adapter. Balance blade.		
	2. Bent cutting blade.	2. Replace blade.		
Mower will not mulch grass	1. Wet grass.	Do not mow when gras is set; wait until later to cut.		
	2. Excessively high grass.	Mow once at a high cutting height, then mow again at de- sired height or make a narrower cutting path.		
	3. Dull blade.	3. Sharpen or replace blade.		
Uneven cut	Wheels not positioned correctly.	Place all four wheels in same hight position.		
	2. Dull blade.	2. Sharpen or replace blade.		
Wheels will not propel	Belt not installed properly.	Check belt for proper pulley installation and movement.		
	2. Debris clogging drive operation.	2. Clean out debris.		

NOTE: For repairs beyond the minor adjustments listed above, contract your nearest authorized service dealer.

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DÉTACHÉES




REF			
NO.	PART NO.		
N° DE	N° DE		
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
4	701 0647		
1	731-2647	Drive Control Handle	Poignée de commande d'embrayage de l'entraînement
2	710-0599	Hay Wooh C Topp Cor 1/4 00 y 50	Vis autotaraudeuse à rondelle
-	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	hex. 1/4-20 x 0,50
3	736-0270	Cupped Washer .265 ID x	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE
"	730-0270	.75 OD x .062	x 0.062
4	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflecteur
5	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion
6	710-0809	Hex TT Scr 1/4-20 X 1.250	Vis autotaraudée 1/4-20 X 1,250
	747-2133A	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
	749-1507	Upper Handle	Guidon supérieur
9	731-04177	Chute Deflector	Déflecteur de la goulotte
10	687-02055	Complete Mulch Plug	Plaque de déchiquetage complet
11	747-0710	Hinge Pin	Axe de charnière
12	682-0015	Front Bearing Ass'y	Roulement - avant
13	720-0279	Knob - ERS Guide 1/4-20	Bouton - 1/4-20
14	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
15	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
	746-1114	Blade Control Cable	Câble de commande de la lame
16	746-1141	Control Cable 58.25" Lg.	Câble de la commande 58,25 po de lg.
17	710-0487	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
18	787-01144A	RH Handle Bracket	Support de guidon CD
18	787-01143A	LH Handle Bracket	Support de guidon CG
19	726-0240	Cable Tie	Attache câble
20	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
21 22	710-0654A 746-1250	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88 Drive Cable	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88 Câble de la commande
23	664-04007	Grass Bag	Sac à herbe
23	664-04011	Grass Bag (Troy-Bilt)	Sac à herbe (Troy-Bilt)
24	710-1650	Self-tapping Scr., 5/16-18 x .875	Vis autotaraudeuse de 5/16-18 x 0,875 po
25	710-0286	Truss Mach Scr 1/4-20 x .50	Vis de renforcement à tête cintrée 1/4-20 x
0,50	7 10 0200	17 1 20 X 100	The de former comment a tota contract 17 i 20 x
1 '	710-04371	Hex Lock Screw 1/4-15	Vis à tête hex. 1/4-15
27	787-01278	21" Deck	Plateau de coupe de 21 po
28	731-04150	Rear Baffle 21" Rear Discharge	Déflecteur arrière 21 po éjection arrière
29	710-0216	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
30	732-04090A	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
31	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
32	731-05013	Transmission Cover (Black)	Couvercle de la transmission (noir)
32	731-05020	Transmission Cover (Troy-Bilt)	Couvercle de la transmission (Troy-Bilt)
33	782-5002B	Front Baffle	Déflecteur avant
34	754-0465	V-Belt	Courroie trapézoïdale
35	736-0447	Wave Washer	Rondelle ondulée
36	750-01165	Sleeve Spacer 10.1" Lg.	Entretoise 10,10 po de lg.
37	748-04015A 742-0741	Blade Adapter w/Pulley 21" Mulching Blade	Adaptateur de la lame avec poulie Lame déchiquetage 21 po
39			
40	736-0524B 687-02044	Blade Bell Support Height Adjuster Pivot Plate Ass'y	Support de la lame Plaque de pivot - réglage de hauteur
40	710-1257	Hex Bolt 3/8-24 x 2.5" Lg.	Boulon hex. 3/8-24 x 2,50 po de Ig.
42	749-0907B	Lower Handle	Guidon inférieur
43	750-1166	Sleeve Spacer 2.1" Lg.	Entretoise 2,10 po de lg.
44	732-04089A	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
45	634-0190	Wheel Ass'y Complete 8 x 1.8	Ensemble de roue complet 8 x 1,80
45	734-04018A	Wheel Ass'y 8 x 2.125,	Ensemble de roue 8 x 2,125, pignon
		Gear S-Wave	
46	716-0865	Snap Ring	Joint
47	717-1762	Spur Gear 14T RH	Engrenage 14 dents droite
47	717-1761	Spur Gear 14T LH	Engrenage 14 dents gauche
48	747-04080	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe

REF	PART				
NO. N° DE	NO. N° DE				
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION		
49	736-0451	Saddle Wash320 ID x .937 OD	Rondelle selle 0,320 DI x 0,937 DE		
50	710-0606	Hex Scr 1/4-20 x 1.50	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,50		
51	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0.625		
52	687-02068	H Handle Bracket Assembly Ensemble de support du guidon Cl			
52	687-02069	H Handle Bracket Assembly Ensemble de support du guidon CD H Handle Bracket Assembly Ensemble de support du guidon CG			
53	715-0221	Pin	Goupille		
54	736-0474	Flat Washer 1.5 OD x .03	Rondelle plate 1,50 DE x 0,03		
55	687-02071	Pivot Arm Assembly - RH	Ensemble de bras de pivot - CD		
55	687-02070	Pivot Arm Assembly - LH	Ensemble de bras de pivot - CG		
56	732-04175	Rear Spring Lever	Levier de ressort arrière		
57	720-0426	Height Adjuster Knob	Bouton		
58	738-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement 0,50 dia.		
59	734-1987	Wheel Ass'y 8 x 1.8 Spoke	Ensemble de roue 8 x 1,80 gris		
		Bar Grey			
59	734-04033	Wheel Ass'y 8 x 2 Idle	Ensemble de roue 8,0 x 2,0		
	_	S-Wave, Ball Brg.	roulement à billes		
60	782-0512A	Height Adjuster Plate - RH	Plaque de réglage de hauteur - CD		
60	782-0511A	Height Adjuster Plate - LH	Plaque de réglage de hauteur - CG		
61	732-0706	Spring Lever Front RH	Levier de ressort avant - CD		
61	732-0707	Spring Lever Front LH	Levier de ressort avant - CG		
62 63	732-0700 731-04998	Wire Trail Shield	Fil		
64	747-04935	Pivot Rod	Abattant de protection arrière Tige de pivot		
65	716-0102	Snap Ring for 1.0" shaft	Jonc d'arrêt pour arbre 1,0 PO		
66	731-04134A	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière		
67	782-7551A	Wheel Dust Cap	Chapeau de moyeu		
68	712-04064	Hex L-FlangeNut 1/4-20 Gr. F,	Contre-écrou à embase 1/4-20		
	71201001	Nylon	Qual. F, nylon		
69	750-04162	Spacer .375 x .50 x 1.02" Lg.	Entretoise 0,375 x 0,50 x 1,02 po de lg.		
70	715-04011	Roll Pin	Goupille		
71	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75		
72	712-0397	Wing Nut	Écrou à oreilles		
73	618-04006	Transmission Assembly	Ensemble de la transmission		
74	732-1043	Belt Tension Spring	Ressort de tension de la courroie		
75	756-04017	Input Pulley	Poulie		
76	682-0512A	RH Height Adjustment Assembly	Ensemble de réglage de hauteur - CD		
76	682-0511A	LH Height Adjustment Assembly	Ensemble de réglage de hauteur - CG		
77	731-0981A	Hub Cap Grey Radial	Moyeu de chapeau - gris		
78	736-0504	Wave Washer .51" ID	Rondelle ondulée 0,51 DI		
79	731-2646	Bail Stop	Arrêt de la poignée de commande		
80	782-9063	Engine Belt Keeper Bracket	Support de la courroie		
81 82	738-1002	Shoulder Scr375 x .25 AT 1/4-14	Vis à épaulement		
82	726-0106 728-0199	Speed Cap Nut Rivet	Écrou rapide Rivet		
84	731-2628A	Handle Panel	Panneau		
85	747-2132A	Control Rod	Tige de commande		
	171-21021	Control Hou	rigo do cominande		

12AD466 12.16.04

Model/Modèle	Shroud/Capot	Hardware/Quincaillerie		
12A-463E500	751A1432613	7510042823		
12A-465D515	751A1433513	7510042823		
12AD466A563	751B699869	710-1256		
12A-558O552	751B281440	710-1256		
12AD565C501	731-04525	7510042823		
12AD569R565	751B281440	710-1256		



NO.	PART NO.		
N° DE	N° DE		
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	712-3025	Hex Jam Nut 5/16-24	Écrou blocage à six pans 5/16-24
2	736-0425	Cupp. Wash325 ID x .930 OD x .04	Rondelle creuse 0,325 DI x 0,930 DE x 0,04
3	656-0047	Pulley	Poulie
5	712-0896	Hex Ins Jam L-Nut 1/4-28	Contre-écrou de blocage 1/4-28
6	736-0406	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD	Rondelle plate 0,79 DI x 1,25 DE
7	782-7598	Belt Keeper	Goupille
8	741-0124	Ball Bearing	Roulement à billes
9	721-0457	Oil Seal	Joint d'huile
10	750-1050	Flange Spacer	Entretoise
11	682-0029	Idler Bracket Assembly	Support de tendeur
12	741-0682A	Sleeve Bearing	Roulement
13	732-04001	Extension Spring .420 x 1.50	Ressort d'extension 0,420 x 1,50
14	710-0299	Hex Bolt 1/4-28 x 1" Lg	Vis hex 1/4-28 x 1,0 po de lg
15	736-0570	Flat Washer .885 x 1.145 x .030	Rondelle plate 0,885 x 1,145 x 0,030
16	741-0699	Needle Bearing .438 x .625 x .500	Roulement à aiguilles 0,438 x 0,625 x 0,500
17	721-0329	Oil Seal	Joint
18	618-0300A	Upper Housing Ass'y (Incl. #16)	Carter de la logement supérieur (Comp. no. 16)
19	721-0329	Oil Seal	Joint
20	741-0673	Flange Bearing	Roulement à bride
21	611-0105A	Output Shaft	Arbre de sortie
22	736-0250	Flat Washer	Rondelle plate
23	717-1492	Pinion Shaft 10T	Arbre à pignon - 10 dents
24	736-0314	Thrust Washer .382 ID x .70 OD	Rondelle de butée 0,382 DI x 0,70 DE
	736-0569	Thrust Washer .388 x .625 x .062	Rondelle 0,388 x 0,625 x 0,062
26	618-0299A	Lower Housing Ass'y (Incl. #27)	Carter de la logement (Comprend no. 27)
27	741-0672	Flange Bearing .378 x .531 x .370	Roulement 0,378 x 0,531 x 0,370
28	710-1276	Hex Wash. Scr. 1/4-20 x .75	Vis 1/4-20 x 0,75
29	618-04006	Transmission Ass'y Complete	Transessieu complet
30	732-0708	Bearing Retainer	Retenue de roulement
31	741-0604A	Bearing Sleeve .50 ID	Manchon de roulement 0,50 DI
32	748-0355	Bearing Support	Support du roulement
33	736-0447	Wave Washer	Rondelle ondulée
34	782-0512B	Height Adj. Plate RH	Plaque de réglage de hauteur CD
35	782-0511A	Height Adj. Plate LH	Plaque de réglage de hauteur CG
	687-02044	Height Adj. Pivot Plate Ass'y	Plaque du pivot - réglage de hauteur
	732-0706	Spring Lever RH	Levier de ressort CD
38	732-0707	Spring Lever LH	Levier de ressort CG
39	720-0426	Knob	Bouton

618-04006 12.13.04

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

For TWO YEARS from the date of retail purchase within Canada, MTD PRODUCTS LIMITED will, at its option, repair or replace, for the original purchaser, free of charge, any part or parts found to be defective in material or workmanship.

This warranty does not cover:

- Any part which has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance or alteration; or
- The unit if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's instructions furnished with the unit; or
- 3. The engine or motor or component parts thereof which carry separate warranties from their manufacturers. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items; or
- 4. Batteries and normal wear parts except as noted below. Log splitter pumps, valves and cylinders or component parts thereof are covered by a one year warranty; or
- Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening and tune-ups, or adjustments such as brake, clutch or deck; or
- 6. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Full Ninety Day Warranty on Battery: For ninety (90) days from the date of retail purchase, if any battery included with this unit proves defective in material or workmanship and our testing determines the battery will not hold a charge, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the battery at no charge to the original purchaser.

Additional Limited Thirty Day Warranty on Battery: After ninety (90) days but within one hundred twenty (120) days from the date of purchase, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the defective battery, for the original purchaser, for a cost of one-half (1/2) of the current retail price of the battery in effect at the date of return.

Full Sixty Day Warranty on Normal Wear Parts: Normal wear parts are defined as belts, blade adapters, blades, grass bags, seats, tires, rider deck wheels and clutch parts (friction wheels). These parts are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a period of sixty (60) days from the date of retail purchase.

How to Obtain Service: Warranty service is available, with proof of purchase, through your local authorized service dealer or distributor. If you do not know the dealer or distributor in your area, please call, toll free 1-800-668-1238. The return of a complete unit will not be accepted by the factory unless prior written permission has been extended by MTD PRODUCTS LIMITED.

Transportation Charges: Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested in writing by MTD PRODUCTS LIMITED.

Other Warranties: All other warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability is limited in its duration to that set forth in this express limited warranty. The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy of MTD PROD-UCTS LIMITED obligations arising from the sale of its products.

MTD PRODUCTS LIMITED will not be liable for incidental or consequential loss or damage.

notes . . .

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à son choix, à l'acheteur initial, toute pièce ou partie de pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication, dans un délai de DEUX ANS à partir de la date d'achat au détail au Canada.

Cette garantie ne couvre pas:

- 1. Les pièces rendues inutilisables par un emploi incorrect, une utilisation commerciale, un emploi abusif, une négligence, un entretien incorrect ou une modification;
- 2. La machine si elle n'a pas été utilisée et/ou entretenue conformément aux instructions qui l'accompagnaient;
- 3. Le moteur, le moteur électrique ou l'un de ses composants car ils sont garantis par leurs fabricants respectifs. Veuillez consulter la garantie qui s'applique à la pièce en \dots
- particulier;
 4. Les batteries et les pièces présentant une usure normale énumérées plus bas. Les
- pompes, soupapes et cylindres des fendeuses à bois sont garantis pendant un an; 5. Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants, filtres, aiguisage de lames et
- révisions, ou les réglages des freins, de l'embrayage ou du plateau de coupe;
- 6. La détérioration normale de la finition extérieure du fait de l'utilisation de la machine et de son exposition aux intempéries.

Garantie complète de quatre-vingt-dix jours de la batterie: MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à remplacer gratuitement la batterie à l'acheteur initial, si la batterie fournie avec la machine s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication et si nos essais confirment qu'elle ne peut pas maintenir une charge, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat au détail.

Garantie limitée supplémentaire de trente jours de la batterie: À l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, mais dans un délai de cent vingt (120) jours de la date d'achet. MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à remplacer la batterie défectueuse à l'acheteur initial pour la moitié du prix de vente au détail de la batterie, en vigueur au moment du retour de la batterie.

Garantie complète de soixante jours des pièces à usure normale: Les courroies, adaptateurs de lame, lames, sacs à herbe, sièges, pneus, roues du plateau de coupe des tondeuses à siège, et pièces d'embrayage (roues de frottement) sont considérés comme des pièces à usure normale. Elles sont garanties exemptes de vices de matière et de fabrication à l'acheteur initial pour une période de soixante (60) jours à partir de la date d'achat au détail.

Pour faire honorer la garantie: Présentez une preuve d'achat à l'atelier de réparations ou au distributeur agréé. Si vous ne connaissez pas l'adresse de l'atelier de réparations ou du distributeur de votre région, appelez le 1-800-668-1238. L'usine ne peut accepter le renvoi d'une machine complète si une autorisation n'a pas été accordée par écrit par MTD PROD-UCTS LIMITED.


Frais de transport: Les frais relatifs au transport de toute machine motorisée ou de tout accessoire sont à la charge de l'acheteur. Les frais de transport d'une pièce quelconque envoyée à des fins de remplacement en vertu de cette garantie doivent être pris en charge par l'acheteur, sauf si le renvoi de la machine est demandé par écrit par MTD PRODUCTS l'acheteur, sauf si le renvoi de la machine est demandé par écrit par MTD PRODUCTS

Autres garanties: Toutes les autres garanties, qu'elles soient expresses ou tacites, y compris les garanties tacites de qualité marchande, se limitent à la durée stipulée dans cette garantie limitée expresse. Les conditions stipulées dans cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant de la vente de ses produits.

MTD PRODUCTS LIMITED ne peut être tenue responsable pour toute perte ou tout dommage accidentel ou indirect.

GUIDE DE DÉPANNAGE				
ОГЛІОИ	S	(S) PROBABLE(S))	РЯОВСЁМЕ
Embrayez la poignée de commande de la lame.	٦.	La poignée de commande de la la lame n'est pas embrayée.	٦.	Le moteur ne démarre pas
Branchez le fil de la bougie.	Σ.	Le fil de la bougie est débranché.	.2	
Faites le plein avec une essence	3.	Le réservoir est vide ou l'essence	3.	
propre et fraîche. Nettoyez la canalisation.	.4	est éventée. La canalisation de carburant est	.4	
,		poncyée.		
Nettoyez, réglez l'écartement ou replacez la bougie.	.6	La bougie est défectueuse.	.G	
Attendez quelques minutes avant d'essayer de faire démarrer le moteur sans l'amorcer.	.9	Le moteur est noyé.	.9	
Branchez et serrez le fil de la bougie.	٦.	Le fil de la bougie desserré.	٦.	Le moteur tourne
bougne. Mettoyez la canalisation. Faites le plein avec une essence propre et fraîche.	2.	La canalisation de carburant est bouchée ou l'essence est eventée.	2.	tnəməráilugàrri
Débouchez l'évent.	3.	L'évent du capuchon du réservoir est bouché.	3.	
Videz le réservoir à carburant. Faites le plein avec une essence fraîche.	4.	De l'eau ou une saleté est présente dans le système.	.4.	
Nettoyez le filtre à air.	.6	Le filtre à air est sale.	.6	
Réglez le carburateur.	.9	Le carburateur est mal réglé.	.9	
Faites le plein d'huile du carter. Démontes l'habitacle du ventilateur et nettoyes-le.	۱. 2.	Le niveau d'huile est trop bas. La circulation d'air est gênée.	۱. 2.	Le moteur surchauffe
Réglez le carburateur.	.6	Le carburateur est mal réglé.	З.	
Péglez l'écartement à 0,030 po ou remplacez la bougie.	٦.	La bougie est sale, défectueuse ou l'écartement est trop grand.	٦.	Le moteur tourne
Réglez le carburateur.	Σ.	Le carburateur est mal réglé.	2.	irrégulièrement.
Vettoyez le filtre à air.	3.	Le filtre à air est sale.	3.	
Serrez la lame et l'adaptateur. Équilibrez la lame.	٦.	La lame est desserrée ou mal équilibrée.	٦.	Vibrations excessives
Remplacez la lame.	.2.	La lame est déformée.	2.	
Ne tondez pas quand l'herbe est mouillée. Attendez qu'elle sèche. Coupez l'herbe à un réglage	1. 2.	L'herbe est mouillée. L'herbe est trop haute.	ا. 2	La tondeuse ne déchiquette pas l'herbe
élevé, puis tondez à nouveau à la hauteur voulue ou sur une largeur pus étroite.	-	La lame est émoussée.	o	
Aiguisez ou remplacez la lame. Placez les quatre roues à la	3. 1.	Les roues ne sont pas bien	.f	ezéllipézi tao oduos e l
même hauteur. Aiguisez ou remplacez la lame.	.2	positionnées. La lame est émoussée.	.2	La coupe est irrégulière.
Vérifiez que la courroie est bien	٦.	La courroie n'est pas bien installée.	.1	364 4464 64 361162 36 1
installée sur la poulie et qu'elle tourne dans le bon sens.	Ü	ol tronân sivdèb cod	U	Les roues ne font pas avancer la tondeuse.
Nettoyez la transmission.	2.	Des débris gênent le fonctionnement de la transmission.	2.	

REMARQUE: Pour toute réparation autre que les ajustements mineurs ci-dessus, adressez-vous à la station technique agréée.



la poulie motrice et de la lame.

Figure 15

RENARQUE: Il est très important de bien protéger le matériel contre la souille s'il doit être entreposé dans un abri métallique non ventilé. Enduisez toute la machine, en particulier les câbles et toutes les pièces mobiles, avec une huile légère ou de la silicone.

REMARQUE: Faites attention de ne pas plier ni tortiller les câbles.

REMARQUE: Si la corde du démarreur se dégage du guide sur le guidon, débranchez la bougie et mettez-la à la masse. Appuyez sur l'étrier et faites Gilssez la corde du démarreur dans le boulon de guidage sur le guidon.




Figure 14

ENTREPOSAGE HORS SAISON

Procédez de la manière suivante pour un préparer votre tondeuse pour un entreposage prolongé.

- Mettoyez et lubrifiez soigneusement la tondeuse selon les instructions de lubrification.
- Consultez la notice d'utilisation du moteur quant aux instructions d'entreposage du moteur.
- Enduisez la lame de la tondeuse d'une graisse à châssis pour l'empêcher de rouiller.
- Entreposez la tondeuse dans un endroit sec et propre.

toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Mettoyez le moteur régulièrement avec un linge ou une brosse. Gardez le système de refroidissement (à proximité du ventilateur) propre pour assurer la bonne circulation d'air essentielle aux bonnes performances et à la longévité du moteur. Enlevez tous les à la longévité du moteur. Enlevez tous les brins d'herbe, la saleté et autres débris combins d'herbe, la saleté et autres débris combins d'herbe, la saleté et autres débris combins d'herbe.

REMPLACEMENT DU DÉFLECTEUR ARRIÈRE

Il est installé sur l'arrière du plateau de coupe et a pour but de minimiser les risques de projection d'objets vers le conducteur. Remplacez le déflecteur arrière s'il est endommagé.

Tout d'abord, retirez le déflecteur usé en coupant l'extrémité plate de la tige métallique qui le maintient sur le plateau de coupe. Servez-vous de cisailles. Installez le déflecteur arrière neuf avec la nouvelle tige fournie et pliez les extrémités pour la maintenir en place.

DEMONTAGE ET REMPLACEMENT DE LA COURROIE

- Enlevez les deux vis à épaulement qui se trouvent sur le dessus du plateau de coupe et qui retiennent le couvercle d'entraînement avant sur le plateau de coupe. Voir la Figure
- Démontez le couvercle d'entraînement avant du plateau de coupe en poussant légèrement sur les côtés du couvercle sur les supports de réglage de la hauteur. Voir la Figure 14.
- Dégagez la poulie de tension de son support en utilisant une clé et une douille de 7/16 po. Voir la Figure 14.
- Dégagez la courroie de la transmission. Voir la Figure 14.
- Dégagez la courroie de la poulie motrice et de la lame. Voir la Figure 15.
- Installez la courroie neuve dans l'ordre inverse.
- REMARQUE: Commencez à remonter la poulie de tension en insérant le boulon dans le trou du support.
- Ajustez l'embrayage de l'entraînement selon les instructions du chapitre sur les réglages de l'embrayage.

 Démontez la lame de l'adaptateur et de la poulie.

Installation de la lame

- Avant de remonter la lame-poulie sur la tondeuse, lubrifiez le vilebrequin et la surface interne de l'adaptateur de la lame avec une huile légère (ou de l'huile à moteur).
- Il est aussi conseillé de lubrifier le trou du boulon et le boulon.
- Insérez le boulon hex., enlevé précédemment, à travers les trous du centre de le support de la lame et l'ensemble de l'adaptateur de la
- lame-poulie respectivement

 Installez l'ensemble de la lame sur le
 vilebrequin. Serrez les boulons hex. au couple recommandé ci-dessous.

IMPORTANT: Le boulon qui sert à maintenir la lame sur le moteur a subi un traitement thermique spécial. Ne le remplacez pas. Pour commander un boulon de rechange, consultez la liste de pièces détachées à l'arrière de cette notice d'utilisation.

Couple de montae de la lame

Boulon central: 450 po-lb min., 600 po-lb max.

Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons sont bien serrés pour garantir le fonctionnement sans danger de la tondeuse.

MOTEUR

Consultez la notice d'utilisation du moteur pour tout ce qui concerne l'entretien du moteur.

Utilisez l'huile à moteur recommandée dans la notice d'utilisation du moteur fournie avec la tondeuse. Lisez attentivement les instructions et suivez-les.

Dans des conditions normales nettoyez le filtre à air recommandée dans la notice d'utilisation du moteur fournie avec la tondeuse. Mettoyez-le à intervalles plus rapprochés dans des conditions très poussièreuses. Une mauvaise performance du moteur et sa «noyade» sont des indications que le filtre à air doit être nettoyé.

Nettoyez la **bougie** et ajustez l'écartement une fois par saison. Il est recommandé de remplacer la bougie au début de chaque saison. Vérifiez le type de bougie à utiliser et l'écartement correct dans la notice d'utilisation du moteur.

REMARQUE: Ce système d'allumage par étincelle de véhicule respecte

ENTRETIEN

Pour obtenir les meilleurs résultats, la lame doit être bien affûtée. Pour la raffûter: démontez-la puis meulez ou limez les bords tranchants en maintenant l'angle aussi près que possible du biseau original.

Une lame déséquilibrée cause des vibrations qui peuvent endommager le moteur et la tondeuse. Assurez-vous de bien rééquilibrer la lame après l'avoir affûtée.

Après un usage prolongé, particulièrement dans des terrains sablonneux, la lame sera denoussée et perdre son tranchant original. L'efficacité de la coupe sera réduite et la lame devra être remplacée. Remplacez-la roujours par une lame de rechange approuvée par l'usine. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une lame déséquilibrée.

NOTE: Couchez la tondeuse sur le côté selon les instructions dans la notice d'utilisation. Si il y n'a pas d'instructions spécifique, couchez la tondeuse sur le côté avec le carburateur en l'air.





Figure 13

ATTENTION: Le fait de couper l'herbe sur un sol sablonneux provoque l'usure de la lame par abrasion.

AVERTISSEMENT: En enlevant la lame pour l'affiliage ou le remplacement, portez toujours des gants épais ou utilisez un chiffion pour manipulé la lame.

 Enlevez le boulon qui maintiennent la lame et l'adapteur de la lame-poulie sur le vilebrequin. Dégagez l'ensemble de la poulie et le support de la lame du vilebrequin. Voir la Figure 13.



.

 Pour ajuster la tension, tournez la molette de réglage à la main, voir la Figure 12. Tournez la molette vers la gauche pour serrer davantage le câble. Tournez-la vers la droite pour le desserrer.

LUBRIFICATION

ATTENTION: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE FIL DE LA BOUGIE AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN.

ROUES - Lubrifiez les roulements à billes des roues (si équipé) au moins une fois par saison avec de l'huile légère. Toutefois, si elles doivent être démontées pour une raison quelconque, lubrifiez la surface du boulon d'essieu et la surface intérieure de la roue avec une huile automobile légère.

MOTEUR - Consultez la notice d'utilisation du moteur pour les instructions de lubrification.

COMMANDE DE LA LAME - Lubriflez les points de pivot de la poignée de commande de la lame et le câble de frein au moins une fois par saison avec une huile légère. La commande de la lame doit fonctionner facilement dans les deux sens.

CLAPETS D'EJECTION - Lubrifiez régulièrement les ressorts de torsion et les points de pivotage avec une huile légère pour empêcher la formation de rouille et tout blocage. Le clapet doit pouvoir fonctionner facilement.

TRANSMISSION - La transmission a été lubrifiée et scellée à l'usine et il n'est pas nécessaire de la lubrifier régulièrement dans le cadre d'un programme d'entretien.

d'entretien. facilité à limiter sa ĮÐ əsnəpuoı raccourcir la vie du tendance à rouements ou le moteur l'emploi d'eau a électriques, les fusées, les poulies, les q,euqowwader composants SƏI ұә*шә иә* ənbsir Cela déconseillée. esnepuot рJ лецоуег sous pression ou d'un boyau d'arrosage REMARQUE: L'utilisation d'un nettoyeur

RÉGLAGES

ATTENTION: N'EFFECTUEZ JAMAIS DE RÉGLAGE SUR LA TONDEUSE SANS AVOIR AUPRAVANT ARRETÉ LE MOTEUR ET DÉBRANCHÉ LE FIL DE LA BOUGIE.

Dispositifs de réglage de hauteur

Arrêtez la tondeuse et débranchez le fil de la bougie avant de changer la hauteur de coupe de la tondeuse.



Figure 11

• Le levier de réglage des roues de votre fondeuse vous permet no choix de neuf (9) hauteurs de coupe.

La coupe moyenne convient pour la plupart des plupart des tondeuses.

choisie. Voir la Figure 11.

REMARQUE: Toutes les roues doivent

déplacez-le vers le haut ou le bas à la hauteur

levier de réglage des roues vers la roue et

Pour changer la hauteur de coupe, poussez le

 Pour couper de l'herbe humide ou épaisse, réglez l'arrière de la tondeuse plus haut que l'avant pour permettre une meilleure éjection de l'herbe.

Réglage de l'embrayage

être à la même hauteur.

La molette de réglage de l'embrayage se trouve sur le guidon inférieur droit. Elle sert à augmenter ou à réduire la tension du câble de la transmission. Ajustez le câble si :

 a) la fondeuse n'avance pas foute seule; ou
 b) les roues hésitent à tourner quand la poignée de commande de l'entraînement

poignée de commande de l'entraînement est poussée vers l'avant.

déchiquetage correspond à 1/3 de la longueur de l'herbe. Ralentissez pour assurer une bonne répartition des brins d'herbe sur la pelouse. En cas d'herbe particulièrement drue, il faudra peut-être avancer très satisfaisant. Si l'herbe est trop longue, deux passages seront nécessaires. Abaissez la lame d'un tiers de la longueur de l'herbe au deuxième passage et coupez dans une autre direction. Le fait de chevaucher les passages direction.

 Nettoyez le dessous du plateau de coupe. Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque utilisation pour empêcher les brins d'herbe de s'y accumuler, ce qui gênerait le déchiquetage.

meilleur déchiquetage.

 Déchiquetage de feuilles. Le déchiquetage des feuilles à l'automne peut aussi être bénéfique pour votre pelouse. Assurez-vous toutefois que les feuilles sont sèches et qu'elles ne forment pas une couche trop épaisse sur la pelouse. N'attendez pas que toutes les feuilles soient tombées pour les toutes les feuilles soient tombées pour les déchiqueter.

• Méthode de tonte. Il est recommandé de garder le trottoir ou l'allée sur la droite de la tondeuse. Continuez de cette façon pour que l'herbe à tondeuse. Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont toujours sur l'herbe pour je tondeuse sont toujours sur l'herbe pour l'accommande de la le toujours sur l'herbe pour je toujours sur l'herbe de la lette de faire trouble de saletjes.



AVERTISSEMENT: Arrêtez le moteur si vous heurtez un objet quelconque. Débranchez le fil de la bougie, cherchez soigneusement tout signe de dégât à la tondeuse et réparez-la avant de la remettre en marche et de vous en servir. Des vibrations importantes de la tondeuse indiquent des dégâts. Faites examiner et dès dégâts.

PLATEAU DE COUPE

Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque utilisation pour empêcher les brins d'herbe, les feuilles ou la saleté de s'y accumuler. Toute accumulation favorise la rouille et la corrosion et peut empêcher le déchiquetage efficace.

Inclinez la tondeuse et grattez le dessous du plateau de coupe avec un outil approprié (après avoir vérifié que la bougie est débranchée) pour nettoyer le plateau de


conbe.

ЯИЗТОМ ИО ТЭЯЯА

pour arrêter le moteur et la lame. • Lâchez la poignée de commande de la lame

- tout démarrage accidentel lorsque la mala masse contre le moteur pour empêcher • Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à
- chine n'est pas surveillée.

cteint. secouqes après que le moteur s'est pendant sənbjənb tourner AVERTISSEMENT: La lame continue



et plus verte. de compte, une pelouse beaucoup plus saine se débarrasser de l'herbe coupée avec, en fin tinue d'un engrais naturel, sans le problème de l'herbe équivant donc à une application conelle a besoin. Le déchiquetage continu de qui redonne à la terre les éléments nutritifs dont décomposent rapidement en un engrais naturel q,yerbe prins stited SƏO :əsnojəd particules minuscules et les projettent dans la d'une lame spéciale qui pulvérisent l'herbe en Les tondeuses déchiqueteuses sont équipées

pourrait provoduer un incendie. q ecusppement du moteur, ce qui système ans ednoo ÐΙ de s'accumuler sous le plateau de feuilles mortes. Les débris risquent dans des champs) ou des tas de l'herbe plus haute et sèche (comme 10 po. N'essayez pas de tondre de pauteur de l'herbe ne dépasse pas de pelouses résidentielles dont la est conçue pour l'entretien normal **AVERTISSEMENT: Cette tondeuse**

2011/EZ LES CONSEILS CI-DESSOUS RESULTATS EN DÉCHIQUETANT L'HERBE, POUR OBTENIR LES MEILLEURS

- matériels. personne présente et causer des dégâts grièvement le conducteur ou toute autre dans une direction ou une autre et blesser objets pourraient être projetés par la tondeuse risquent d'endommager la tondeuse. Ces métalliques ou autres objets sur la pelouse, qui de pierres, de morceaux de bois, de fils • Nettoyez la pelouse. Vérifiez qu'il n'y a plus
- qechiquetage. au dessous du tablier et àgêner le l'herbe mouillée car elle a tendance à coller déchiquetage efficace, ne coupez pas de • Ne coupez pas l'herbe mouillée. Pour un
- coupe recommandée pour un bon • Coupez 1/3 de la longueur de l'herbe. La

EMBRAYAGE DE LA LAME MISE EN MARCHE DU MOTEUR ET

l'utilisation de la tondeuse. demarrage du moteur ou pendant n'est proche de la tondeuse au personne autres que le conducteur AVERTISSEMENT: Assurez-vous que




dangereux. de carbone, un gaz inodore tres du moteur contiennent du monoxyde csi clos car les gaz d'échappement fonctionner la machine dans un lo-AVERTISSEMENT: Ne faites jamais



du moteur et de la tondeuse. lâches des pièces en mouvement mains, pieds, cheveux et vêtements SOA Eloignez **EXAMPLE 1 EXAMPLE 1 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE 2 EXAMPLE**

instructions de la notice d'utilisation du amorceur, amorcez le moteur en suivant les nu'b est équipée d'un is .

- accompagne la tondeuse. consulter la notice d'utilisation du moteur qui commande à deux vitesses, veuillez esi votre tondeuse est équipée d'une
- .nobiug de commande est tirée à fond contre le commande. Assurez-vous que la poignée maintenez-la contre la poignée de la poignée de commande de la lame et Tenez-vous derrière la machine, appuyez sur





jusqu'au boulon de guidage de la corde. recul. Laissez la poignée revenir lentement pour faire démarrer le moteur et pour éviter le une légère résistance. Tirez alors rapidement tirez-la lentement jusqu'à ce que vous sentiez Prenez la poignée du démarreur à lanceur et

tondeuse avance vite. poignée est poussée vers l'avant, plus la obstacle, tourner ou pour arrêter. Plus la commande pour ralentir pour contourner un tirez-la pour l'arrêter. Lâchez la poignée de poignée pour enclencher la transmission, Après que le moteur démarre, poussez la

et la lame. commande de la lame arrête le moteur chine. Le fait de lâcher la poignée de poignée pour faire fonctionner la ma-REMARQUE: Il suffit d'appuyer sur ce

AVERTISSEMENT: La poignée de commande de la lame est un dispositif de sécurité. N'essayez jamais de confourner son rôle ou de modifier son réglage.

Corde du démarreur

Elle est attachée au guidon. Tenez-vous derrière la tondeuse et tirez sur la corde du démarreur pour mettre la tondeuse en marche.

Commande de l'obturateur

Le moteur est équipé d'un obturateur à vitesse constante réglé au régime maximum pour assurer d'excellente coupe.

Levier de réglage de la hauteur de coupe

Ces leviers se trouvent sur chacune des roues de la tondeuse et permettent d'ajuster la hauteur de coupe. Les quatre leviers doivent se trouver à la même position relative pour garantir une coupe uniforme.

NOITASIJITU

Faites les pleins d'essence et d'huile selon les instructions fournies dans la notice d'utilisation du moteur qui accompagne la tondeuse. Veuillez lire les instructions attentivement.

AVERTISSEMENT: Ne faites jamais le plein à l'intérieur, pendant que le moteur tourne ou avant que le moteur n'ait refroidi pendant au moins deux minutes.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

• Branchez le fil de la bougie sur cette dernière. Si une gaine en caoutchouc recouvre l'extrémité du fil de la bougie, assurez-vous que la boucle métallique, au bout du fil de la bougie (dans la gaine en caoutchouc), est bien fixée sur l'embout métallique de la bougie. Voir la Figure 10.






Figure 9 - La roue arrière gauche a été supprimée du dessin pour permettre une meilleure compréhension.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'une tondeuse peut causer la projection d'un objet quelconque qui pourrait gravement blesser le conducteur s'il l'atteignait dans les yeux. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la tondeuse ou en effectuant des réglages ou réparations.



Poignée de commande de l'entraînement

l'avant, plus la tondeuse avance vite. l'arrêter. Plus la poignée est poussée vers enclencher la transmission, tirez-la Jnod poignée Вl Poussez snbėrienr. uopinß ÐΙ trouve sur commande əs vitesse de déplacement. La poignée de automatiquement la vitesse de coupe à la d'ajuster commande, әр poignée sion Smart Speed^{MD}, qui permet, grâce à la Cette tondeuse est équipée d'une transmis-

Poignée de commande de la lame

Elle est située sur le guidon supérieur de la tondeuse. Voir la Figure 9. Elle doit être serrée pour que la tondeuse fonctionne. Le fait de relâcher la poignée de commande de la lame arrête le moteur et la lame.



Figure 8

charnière. Rabaissez la plaque de déchiquetage à

CONVERSION EN DÉCHIQUETEUSE

- · Relevez le sac à herbe.
- déchiquetage à charnière. Voir la Figure 8. d'éjection latérale. Abaissez le bouchon de teau de coupe et retirez la goulotte à charnière qui se trouve sur le côté du plalatérale, relevez le bouchon de déchiquetage Si la tondeuse est préparée pour l'éjection

déchiquetage à charnière. par la lame. Rabaissez le plaque de diriger vers la pelouse tout objet projeté en place. Le déflecteur a pour rôle de ramassage de l'herbe approuvé n'est pas de la goulotte ou un système le déflecteur, bouchon de déchiquetage Is esuebnot al asq sesilitu'N :NOITNETTA

même quand vous ne déchiquetez pas. bouchon de déchiquetage à charnière, PEMARQUE: Ne retirez jamais le

PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITE. de la tondeuse. NE DÉMONTEZ par la lame de blesser l'utilisateur Il empêche les projectiles soulevés dispositif de protection à l'arrière. səədinpə un,p aont səsnəpuoı səj Toutes **AVERTISSEMENT:**



ASSEMBLAGE FINAL

les écrous sont bien serrés. Assurez-vous que tous les boulons et tous

COMMANDES

d'utilisation pour la consulter ultérieurement. Conservez possibles. ajustements SƏI avec commandes 19 l'emplacement diverses səp 9 avec la tondeuse pour vous familiariser tondeuse. Comparez l'illustration de la Figure consignes de sécurité avant d'utiliser la Veuillez lire la notice d'utilisation et les




Figure 6





Figure 7

charnière.

POUR ENLEVER LE SAC À HERBE

arrière. pivotement. Lâchez le clapet d'éjection sac à herbe et dégagez-le de la tige de tondeuse, comme à la Figure 7. Relevez le · Relevez le clapet d'éjection arrière de la



ALAR TALE CONVERSION AU MODE D'ÉJECTION

pour éjecter l'herbe sur le côté: d'éjection latérale, procédez comme suit Si la tondeuse est équipée d'un déflecteur

- brecedement. · Enlevez le sac à herbe comme décrit
- teau de coupe. Voir la Figure 8. charnière qui se trouve sur le côté du pla-Relevez la plaque de déchiquetage à
- charnière du plaque de déchiquetage à d'éjection latérale sous la goupille de la • Glissez les deux crochets du déflecteur

DEMARREUR **INSTALLATION DE LA CORDE DU**

démarreur. démarreur. Dégagez le guide, de la corde du l'écrou à oreilles, de la guide le la corde du démarreur, sur le dessus du moteur. Dégagez démarreur sont attachés à la corde du · L'écrou à oreilles et le guide de la corde du

Voir la Figure 5. Attachez l'ensemble avec l'écrou à oreilles. inférieur, en utilisant le trou représenté. démarreur et dans le côté droit du guidon Glissez le guide autour de la corde du soit orientée vers l'avant de la tondeuse. façon représentée pour que son ouverture démarreur du moteur. Tenez le guide de la démarreur. Faites alors sortir la corde du guidon supérieur et tirez sur la corde du poignée de commande de la lame contre le tice d'utilisation du moteur, puis pressez la la masse en suivant les instructions de la no-Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à

bien serrés. · Vérifiez que tous les écrous et boulons sont

REMARQUE: Si le sac à herbe de la ASSEMBLAGE DU SAC À HERBE

REMARQUE: Vérifiez que le sac à herbe Sac à herbe souple

us zeszed , éldmesze áléb tze ezuebnot

-ni səl zəvius ,noni?

chapitre suivant.

structions ci-dessous.


sur l'extérieur). (l'étiquette d'avertissement doit se trouver est bien à l'endroit avant l'assemblage

- la Figure 6. glissières en plastique du sac à herbe. Voir crochets de l'armature dans les trous des plastique noir sur le dessous). Enfoncez les • Glissez le sac sur l'armature (côté en
- de l'intérieur de celui-ci. l'extérieur du sac. Le haut du sac s'attache celle du dessus du sac, s'accrochent de ure 6. Toutes les glissières en plastique, sauf les glissières sur l'armature, comme à la Fig-Attachez le sac sur l'armature en accrochant

TONDEUSE ASSEMBLAGE DU SAC À HERBE SUR LA

pose sur le sac à herbe. Voir la Figure 7. de pivotement. Lâchez le clapet pour qu'il retondeuse et placez le sac à herbe sur la tige · Relevez le clapet d'éjection arrière de la

de l'installation du sac a herbe. guidon pour qu'ils ne gênent pas lors cábles sont accrochés sur l'extérieur du REMARQUE: Assurez-vous que les



trou intérieur. Placez les attaches dans le

Figure 4

- la Figure 4. Dégagez la goupille-épingle de ce trou. Voir goupille soudée sur le guidon inférieur. été placée dans le trou extérieur de la • A des fins d'expédition, la goupille-épingle a
- Répétez de l'autre côté. dans le trou intérieur de la goupille soudée. Avec une pince, enfoncez la goupille-épingle
- même façon du côté gauche. écrou à oreilles en plastique. Procédez de la Figure 4. Maintenez-le en place avec un guidon (de l'intérieur vers l'extérieur). Voir la supérieur du support de montage droit du sachet de boulonnerie) dans le trou · Insérez un boulon ordinaire (fourni dans le

DE LA TRANSMISSION INSTALLATION DU BLOC D'AJUSTEMENT

- 'uois • Le bloc est installé sur le câble de transmis-
- inférieur droit. Enlevez le boulon installé sur le guidon
- trou dans le guidon. sion, côté incurvé contre le guidon, avec le Alignez le bloc d'ajustement de la transmis-
- d'enlever. Voir la Figure 5. mission avec le boulon que vous venez · Maintenez le bloc d'ajustement de la trans-





Figure 5








Figure 3

à oreilles

- Tirez à fond sur la poignée de commande de l'entraînement.
- Maintenez la poignée de commande à cette position et accrochez l'extrémité en «Z» du câble de transmission dans le trou inférieur de la poignée de commande en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Voir la Figure 3.

REMARQUE: Vénfiez que le câble d'entraînement passe sur l'extérieur et au-dessus du guidon inférieur pour qu'il ne gêne pas lors de l'installation du sac à herbe.

 Attachez le câble de transmission au guidon inférieur avec un attache-câble. Enfoncez l'embout de l'attache-câble dans le trou aménagé sur le guidon inférieur. Serrez l'attache-câble et coupez toute longueur excédentaire.

Il est conseillé de lire ce manuel au complet avant d'essayer d'assembler ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de vous y référer ultérieurement et pour commander des pièces de rechange.

Cette machine est expédiée **sans huile, ni essence.** Après l'assemblage, faites les pleins d'essence et d'huile conformément aux instructions de la notice d'utilisation du moteur fournie avec la machine.

REMARQUE: Les côtés droit et gauche s'entendent vus de la position de conduite de la machine.

DÉBALLAGE

Déballage de la tondeuse

- Pour ouvrir la boîte, enlevez les agrafes et le ruban adhésif puis décollez les rabats de la boîte.
- Sortez d'abord les pièces détachées de la boîte. (ex. notice d'utilisation, huile, etc.)
- Coupez les quatre coins de la boîte, puis déployez-en les côtés.
- Glissez ou roulez la tondeuse pour la sortie de la boîte.

ATTENTION: NE PLIEZ PAS ET NE COMMANDE.

Ontils nécessaires pour l'assemblage

Pinces Entonnoir

ASSEMBLAGE


ATTENTION: DEBRANCHEZ LE FIL DE LA BOUGIE. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MISE À LA MASSE DANS LA NOTICE D'UTILISATION DU MOTEUR SI LE FIL NE COMPORTE PAS DE GAINE EN CAOUTCHOUC.

- Démontez le sac à herbe de la tondeuse et mettez-le de côté. Voir la Figure 1 (premier noint)
- Sortez toute garniture d'emballage placée entre les guidons supérieur et inférieur pour l'expédition.
- Redressez le guidon inférieur dans la direction indiquée à la Figure 1 (deuxième point) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Redressez le guidon supérieur dans la direction indiquée à la Figure 1 (troisième point).
 Serrez les écrous à oreilles qui se trouvent déjà sur le guidon. Voir la Figure 2.

Utilisez les tondeuses A POUSSER perpendiculairement à la pente, jamais parallèlement.

Utilisez les tondeuses À SIÈGE parallèlement à la pente, jamais en travers.

difficile de conserver un bon appui en marchant derrière une tondeuse. Vous risquez de glisser et de vous blesser. tondeuse à siège risque en effet de se retourner et son conducteur peut être gravement blessé. Il est également Ne vous servez pas de la tondeuse sur des pentes supérieures à 15º (soit une déclivité de 2 ½ pi par 10 pi). Une



(À conserver à un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.)

INCLINOMÈTRE



SERVEZ-VOUS DE CET INCLINOMÈTRE POUR DÉTERMINER LES PENTES SUR LESQUELLES IL SERAIT DANGEREUX DE TRAVAILLER

Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes qui peuvent lire, comprendre et respecter les avertissements et instructions qui figurent dans cette notice et sur la machine.

ENTRETIEN GÉNÉRAL:

- Me faites jamais fonctioner la machine dans un local clos car les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux.
- Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la machine, vérifiez que la lame et toutes les pièces mobiles se sont immobilisées.
 Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le moteur pour empêcher tout démarrage accidentel.
- Verifiez souvent que la lame et les boulons de montage du moteur sont bien serrés.
 Examinez visuellement la lame pour détecter toute usure excessive, tout fendillement.
 Remplacez-la avec une lame authentique seulement (du liste de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces non conformes aux caractéristiques de conformes aux caractéristiques de conformes
- La lame est coupante et peut causer des blessures graves. Enveloppez la lame avec un chiffon ou portez des gants et faites très attention en le manipulant.

mances inférieures et réduire la sécurité.»

- Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour que l'équipement soit toujours en bon état de marche.
- Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent qu'ils fonctionnent bien.
- Si vous heurtez un objet, arrêtez immédiatement le moteur, débranchez le fil de la bougie et examinez soigneusement la machine. Réparez les dégâts éventuels avant de remettre la machine en marche.
- Les éléments du sac à herbe et le clapet de la goulotte d'éjection peuvent s'user et être endommagés et, par conséquent, exposer les pièces mobiles ou causer la projection de débris. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent les éléments et remplacez-les immédiatement (du liste de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces nouver conformes aux catactéristiques de l'équipement d'origine peut causer des perforléquipement d'origine peut causer des perforléquipement d'origine peut causer des performas aux catactéristiques de l'équipement d'origine peut causer des performas aux catactéristiques de l'équipement d'origine peut causer des performas aux catactéristiques de l'équipement d'origine peut causer des performas aux catactéristiques de la sécurité,»
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le moteur s'emballer. Le régulateur maintient le moteur à son régime maximal de fonctionnement sans danger.
- Prenez soin des étiquettes d'instructions et remplacez-les au besoin.
- Respectez les règlements concernant l'élimination des déchets et liquides qui risquent de nuire à la nature et à l'environement.
- SI-104 12.5.03

MANIPULATION DE L'ESSENCE

- Pour éviter toute blessure ou dégât matériel, faites très attention en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrêmement inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être grièvement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou vos vêtements s'enflammaient. Rincez votre peau et changez immédiatement de votre peau et changez
- a) Remissez le carburant dans des bidons homologués seulement.
- b) Ne faites jamais le plein dans un véhicule, ni à l'arrière d'une camionette dont le plancher est recouvert d'un revêtement en plastique. Placez toujours les bidons par terre et loin de votre véhicule avant de les remplir.
- c) Dans le mesure du possible, décharges l'équipement motorisé de la remorque et faites le plein par terre. Si cela n'est pas possible, faites le plein avec un bidon plutôt que directement de la pompe à espenge
- d) Maintenez le gicleur en contact avec le bord du réservoir d'essence ou avec l'ouverture du bidon jusqu'à ce que le plein soit terminé. N'utilisez pas un gicleur équipé d'un dispositif de blocage en posi-
- tion ouverte.

 e) Éteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre chaleur
- incandescente.

 1) Ne faites jamais le plein à l'intérieur.

minutes avant de faire le plein.

- g) N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas d'essence pendant que le moteur tourne ou s'il est chaud. Laissez le moteur refroidir pendant au moins deux
- h) Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace d'un demi-pouce environ pour permettre l'expension du
- carburant.

 Resserrez bien le capuchon d'essence.
- j) En cas de débordement, essuyez toute éclaboussures de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence. Déplacez la machine à une autre endroit. Attendez 5 (cinq) minutes avant de mettre en marche le moteur.
- k) Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle (chauffe-eau à gaz, radiateur, sèche-linge, etc.).
- l) Limitez les risques d'incendie en débarrassant le moteur des brins d'herbe, feuilles et autres saletés. Essuyez les éclaboussures de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence. (m) Laissez la machine retroidir pendant au (m) Laissez la machine retroidir pendant au (m)
- n) Laissez la macnine retroldir pendant a moins 5 minutes avant de la remiser.

Travailler sur un terrain en pente demande des précautions supplémentaires. Si vous ne sentez pas à l'aise sur la pente, n'y travaillez pas. Par mesure de sécurité utilisation pour mesurer la pente du terrain avant de commencer à travailler. Si selon l'inclinomètre, travailler. Si selon l'inclinomètre, la pente est supérieure à 15°, n'utilisez pas la tondeuse pour éviter toute blessure grave.

:38IA7

- Travailler parallèlement à la pente, jamais perpendiculairement, Faites très attention en changeant de direction sur une pente.
- Faites attention aux trous et ornières. La machine peut se retourner sur un terrain accidenté. Des herbes hautes peuvent cacher des obstacles.
- Vérifier toujours votre équilibre. Vous risques de glisser et de tomber et de vous blesser grièvement. Si vous sentez que vous allez perdre votre équilibre, lâchez immédiatement le guidon, et la lame arrêtera de tourner dans le guidon, et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

: BRIAT SA9 BN A

- Ne tondez pas près d'une falaise ou d'un talus. Le conducteur peut facilement perdre l'équilibre.
- Me tondez pas sur une pente supérieure à 15° selon l'inclinomètre.
- Ne tondez pas de l'herbe mouillée. La traction réduite peut provoquer un dérapage.

TNA IN:

- Un accident grave risque de se produire si le conducteur n'est pas toujours vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et la tonte de l'herbe. Ils supposez jamais qu'ils vont rester là où vous les avez vus.
- a) Eloignez les enfants de la zone de travail et placez-les sous la surveillance d'un adulte autre que le conducteur de la ma-
- chine.

 b) Restez vigilant et arrêtez la machine si des enfants s'approchent de la zone de travail.
- c) Regardez toujours derrière vous et par terre avant de reculer et en reculant.
- d) Faites très attention en approchant d'angles morts, de buissons, d'autres objets qui peuvent gêner votre visibilité.
- e) Tenir des enfants loin de moteurs chauds ou tournants. Ils peuvent subir des brülures graves d'un silencieux chaud.
- Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la tondeuse. Des adolescents âgés de 14 ans ou plus doivent lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la sur-

veillance étroite d'un adulte.

- N'essayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de coupe pendant que la moteur tourne.
- La poignée de commande de la lame est un dispositif de sécurité. Ne tenez jamais de contourner son rôle. Ceci empêche le dispositif de sécurité de fonctionner correctement et peut causer des blessures en cas de contact avec la lame. La poignée de commande de la lame doit bouger facilement dans les deux sens et revenir automatiquement à la position non éclenchée quand on la lâche.
- M'utilisez jamais la tondeuse si le gazon est mouillé. Soyez toujours bien en équilibre. Faites attention de ne pas glisser et de ne pas tomber pour éviter des blessures graves. Si vous estimez que vous perdez votre équilibre, lâcher la poignée de commande de la lame immédiatement et la lame arrêtera de tourner
- dans trois secondes.

 Utilisez la tondeuse seulement dans la lumière du jour ou dans la bonne lumière artificielle. Marchez, ne courrez pas.
- Arrêtez la lame avant de traverser des allées, trottoirs ou chemins recouverts de gravier.
- Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale, arrêter le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. En général, toute vibration indique un problème.
- Arrêtez le moteur et attendez que la ou la lame se soit immobilisée avant de détacher le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. La lame continue à tourner pendant quelque secondes après que le moteur s'est éteint. Ne placez jamais aucune partie du corps dans le secteur de lame avant que vous ne soyez sûrs que la lame a arrêté de tourner.
- M'utilisez jamais la tondeuse sans avoir l'abattant de protection arrière, la goulotte d'éjection, un sac à herbe, la poignée de commande de lame ou d'autres dispositifs de sécurité appropriée, en place et qui fonctionnent correctement. M'utilisez jamais la tondeuse avec des dispositifs de sécurité endommagés. Le des dispositifs de sécurité endommagés. Le des dispositifs de sécurité endommagés. Le des blessures graves.
- Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent causer des brûlures. Ne les touchez pas.
- W'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant de la machine. Le non-respect de ce consigne peut causer des blessures graves.
- En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans cette notice, soyez prudent et faites preuve de bon sens. Contactez votre département de service à la clientèles.

UTILISATION SUR UNE PENTE

Les accidents provoqués par tomber et de glisser, qui se produisent souvent sur des pentes, peuvent causer des blessures graves.

Cette machine a été inspectée en vertu de la liste de contrôle de la qualité établie par le fabricant. En cas de divergence, veuillez vous téléphoner. Nous ferons notre possible pour expédier la ou les pièces par messagerie dans un délai d'un jour ouvrable à compter de votre appel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Ce symbole attire votre attention sur d'importantes consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre en danger votre propre sécurité et celle d'autrui et/ou causer des dégâts matériels. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions de cette notice avant d'essayer d'utiliser la machine. Quand vous voyez ce symbole , tenez compte de l'avertissement.



DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut entraîner des blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles.

UTILISATION EN GÉNÉRAL

- comprendre sur la ma- saxant de la machine ou en éffectuant un réglage ou une réparation. Les objets risquent de licocher et de blesser grièvement de ricocher et de blesser grièvement de la con-
- Portez des chaussures robustes à semelle épaisse et des vêtement bien ajustés.Une chemise et un pantalon qui protègent les bras et les jambes et des chaussures à bout d'acier sont recommandés. N'utilisez jamais la tondeuse si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ou des tennis.
- De nombreuses blessures se produisent lorsque la tondeuse passe sur le pied à la suite d'une chute. Ne retenez pas la tondeuse si vous tombez. Lâchez immédiatement le guidon.
- Me tirez jamais la tondeuse vers vous en marchant. S'il faut faire reculer la tondeuse près d'un mur d'un autre obstacle, regardez procèdez comme suit:
- a) Éloignez-vous de la tondeuse à bout de bras.
- b) Assurez votre stabilité.
- c) Reculez la tondeuse lentement et d'une demi-longeur de bras seulement.
- niosed sel noles zetéqèR (b
- Vutilisez jamais la tondeuse en état d'ébriété ou si vous prenez des médicaments ralentissant les réactions.
- L'absence du clapet de la goulotte d'éjection d'une pièce en mouvement ou sous le plateau de coupe. La lame peut amputer mains et pieds de coupe.
- ou un clapet endommagé peut causer des blessures en cas de contact avec la lame ou projeter des objets.
- Dégagez le dispositif d'auto-propulsion ou l'embrayage d'entraînement, le cas échéant, avant de faire démarrer le moteur.

- Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions qui figurent sur la machine et dans la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez cette notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation ultérieure et pour commander des pièces de rechange.
- Familiarisez-vous avec les commandes et la bonne utilisation de cette machine avant de vous en servir. Apprenez à arrêter la machine et à débrayer rapidement les commandes.
- Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir de la machine. Des adolescents plus âgés doivent lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la survoillance étroite d'un adulte.
- Ne permettez jamais à des adultes ne connaissant pas bien le fonctionnement de la machine de s'en servir.
- Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de blessure par un projectile, éloignez les enfants, passants et autres à au moins 75 pieds de la tondeuse pendant qu'elle fonctionne. Arrêtez la machine si quelqu'un s'approche.
- Examiner soigneusement la zone de travail. Ramassez tous les pierres, bâtons, fil métalliques os, jouets et autre objets qui risque d'être pourraient vous trébuchez ou qui risque d'être ramassés et projetés par la lame. Les objets projetés par la machine peuvent causer des blessures graves.
- Prévoyez de travailler en évitant de projeter l'herbe vers des rues, des trottoirs, des spectateurs, etc. Évitez d'éjecter l'herbe en direction d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, les débris éventuels ne risque pas de ricocher et de blesser quelqu'un.

SERVICE APRÈS-VENTE

• AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE, LOCALISEZ LE NUMÉRO DE MODÈLE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE - Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous.

IMPORTANT: Vous devez founir ces numéros, sinsi que la date et la preuve d'achat, pour bénéficier de tout service sous garantie.

- Si l'assemblage de cette machine nous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonctionnement ou l'entretien de la machine, télephonez au service après-vente.
- Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner.

NOTE: Bien que les deux numèros soient importants, vous ne devrez enregistrer que le série avant de pouvoir poursuivre votre consultation.



TABLE DES MATIÈRES

St
PÈCES DÉTACHÉES (Consultez la page 16 de la version anglaise de cette notice d'utilisation.
OIDE DE DÉPANNAGE16
TREPOSAGE HORS SAISON1
NTRETIEN13
UBRIFICATION
ÉGLAGESt
01NOITASJIT
OMMANDES
2SEMBLAGE
ÉBALLAGE
JCLINOMÈTRE6
оизівиєз de sécurité
ABLE DES MATIÈRES
ERVICE APRÈS-VENTE



Manuel du propriétaire

FONCTIONNEMENT ENTRETIEN

ASSEMBLAGE



IMPORTANT: Lisez attentivement les règles de sécurité et les instructions.